

Operazione	Foro da chiudere	Vite da regolare	Note
1	nessuno	-	Applicare la maschera, allinendo i fori con le viti omologhe
2	A	-	Focheggiare per sovrapporre
3	B	a	
4	B	-	Focheggiare per sovrapporre meglio
5	C	b	
6	A	c	
7	B	a	
8	C	b	
9	nessuno	-	verificare la coincidenza dei tre punti-immagine (event. focheggiare)
10	Ripetere l'intero procedimento con un oculare molto corto		